


ÖRNEK ALMA KABI (DIŞKI) ŞARTNAMESİ

1. Plastik yapıda ve sızdırmaz olmalıdır.
2. En az 100 mililitre örnek taşımaya uygun olmalıdır.
3. Kabin üzerinde kalem ile yazmaya uygun rodajlı kısım bulunmalıdır.


Prof. Dr. Hürü GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809


Prof. Dr. Süheyla SÜRÖĞÜ
Tıbbi Mikrobiyoloji
A.D.